ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ



Устройството се състой от главна, подчинена станция и захранващ адаптер 12V.

1. Инсталирайте основната станция в работното помещение. Включете подчинената станция в SPK жак.
2. Подчинената станция може да се залепи към стъкло или друга повърхност с наличните 3M стикери.
3. Включете захранването в Power жак. и включете към ел.захранването.
4. Включете ON/OFF бутона в положение ON. Светлинният индикатор светва и устройството е готово за работа.
5. Ако искате да промените нивата на звука на подчинената станция настройте с потенциометър Outor Vol.
6. Ако искате да промените нивата на звука на подчинената станция настройте с потенциометър Inner Vol.
7. Ако искате да направите запис, включете записващо устройство към системата на жак REC.

Модел Интерком AW321E – Захранване 12V(Консумация 300mA)